


1) Escribir en el navegador: 192.168.100.1



2) Usuario: root

3) Clave: admin



4) Opción en el menú superior: WLAN



5) Para cambiar el nombre de red el campo: SSID Name

| | | | |
|------------|-------------|---------------------------------|---------------------|
| SSID Name: | HUAWEI-c65a | <input type="button" value=""/> | * (1-32 characters) |
|------------|-------------|---------------------------------|---------------------|

6) Para cambiar la contraseña el campo: WPA PreSharedKey

| | | |
|-------------------|-------|--|
| WPA PreSharedKey: | | <input type="checkbox"/> Hide * (8-63 characters or 64 hexadecimal characters) |
|-------------------|-------|--|

7) Para guardar la opción en la parte inferior: Apply

